

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	u4
Lieferumfang	u4
Bezeichnung der Teile	u4
Anbringen des Tragriemens und des Okular-Schutzdeckels	2
Einstellen der Augenmuschel/ Verwendung mit und ohne Brille	2
Einstellen der Schärfe	2
Verwendung der Nahlinse	2
Pflege/Reinigung	3
Ersatzteile	3
Technische Daten	4
Leica im Internet und Leica Akademie	5
Leica Infodienst	5
Leica Kundendienst	5

Warnhinweise

- Niemals mit dem Monokular in die Sonne oder andere helle Lichtquellen blicken! Es kann zu Augenverletzungen führen!
- Niemals während des Gehens durch das Monokular blicken! Sie könnten Hindernisse übersehen!

Anbringen des Tragriemens und des Okular-Schutzdeckels

(Siehe auch Bilder 1a/ 1b auf hinterer Umschlagseite)

Beachten Sie bitte, dass der Tragriemen zwei Schlaufen besitzt:

- eine kürzere zur Befestigung an der Öse des Monokulars
- eine längere zur Befestigung des Okularschutzdeckels

Einstellen der Augenmuschel/ Verwendung mit und ohne Brille

Die Okular-Augenmuschel (1) ist verschiebbar. Für die Beobachtung ohne Brille sollte sie herausgezogen (1a) -, für die Beobachtung mit Brille hereingeschoben werden (1b).

Einstellen der Schärfe

Die Einstellung der Schärfe auf verschieden weit entfernte Objekte erfolgt mit dem Fokussiererring (3).

Verwendung der Nahlinse

Das LEICA MONOVID 8x20 kann auch zur vergrößerten Betrachtung von Gegenständen in der Nähe eingesetzt werden. Die Nahlinse (5) im Lieferumfang wird dazu in das Innengewinde (5a) des Monokular-Objektivs geschraubt (im Uhrzeigersinn). Es ergibt sich je nach Stellung des Fokussierrings dann ein Betrachtungsabstand von ca. 25-30 cm bei gleichbleibender Vergrößerung.

Pflege/Reinigung

Eine besondere Pflege Ihres LEICA MONOVID 8x20 ist nicht notwendig. Grobe Schmutzteilchen, wie z. B. Sand, sollten mit einem Haarpinsel entfernt oder weggeblasen werden. Fingerabdrücke u. Ä. auf Objektiv- und Okularlinsen können mit einem weichen, sauberen Leder oder staubfreien Tuch abgewischt werden. Wasserflecken auf den Objektiv und Okularlinsen lassen sich am einfachsten mit einem mit Wasser befeuchteten Tuch entfernen.

Achtung:

Üben Sie auch beim Abwischen stark verschmutzter Linsenoberflächen keinen großen Druck aus. Die Vergütung ist zwar hoch-abriebfest, durch Sand oder Salzkristalle kann sie dennoch beschädigt werden.

Ersatzteile

Falls sie einmal Ersatzteile für Ihr LEICA MONOVID 8x20 benötigen sollten, wie z. B. Augenmuscheln oder den Tragriemen, wenden Sie sich bitte an unseren Customer Service oder Ihre Leica Landesvertretung. Die Adressen sind in der Garantiekarte aufgeführt.

Technische Daten

LEICA MONOVID 8x20	
Vergrößerung/mit Nahlinse	8x/8x
Objektivdurchmesser	20 mm
Austrittspupille	2,5 mm
Dämmerungszahl	12,65
Sehfeld	110 m/ 1000 m 6,3°
Naheinstellgrenze/mit Nahlinse (bei 0 Dioptr.)	ca. 1,8 m/ca. 25-30 cm
Austrittspupillen-Längsabstand	15 mm
Prismenart	Dachkant
Vergütung auf Linsen	High Durable Coating (HDC™) und hydrophobe Aqua-Dura Vergütung auf Außenlinsen (nicht bei Nahlinse)
auf Prismen	High Lux System (HLS™) und Phasenkorrekturbelag P40
Funktionstemperatur	-25° - +55°
Lagertemperatur	-40° - +70°
Wasserdichtigkeit	0,3 bar (ca. 3 m Wassertiefe)
Gehäusematerial	Aluminium
Maße/mit Nahlinse (Ø x L, Augenmuschel eingeschoben)	ca. 35,5 x 97,9/105 mm
Gewicht/mit Nahlinse	ca. 112/126 g

Hinweis: Änderungen der technischen Daten und der Konstruktion bleiben vorbehalten.

Leica im Internet

Aktuelle Informationen zu Produkten, Neuheiten, Veranstaltungen und dem Unternehmen Leica erhalten Sie auf unserer Homepage im Internet unter:

<http://www.leica-camera.de>

Leica Infodienst

Anwendungstechnische Fragen zum Leica Programm beantwortet Ihnen, schriftlich, telefonisch, per Fax oder per e-mail der Leica Informations-Service:

Leica Camera AG
Informations-Service
Postfach 1180
D 35599 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-2 08-111
Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339
info@leica-camera.com

Leica Kundendienst

Für die Wartung Ihrer Leica Ausrüstung sowie in Schadensfällen steht Ihnen der Customer-Service der Leica Camera AG oder der Reparatur-Service einer Leica Landesvertretung zur Verfügung (Adressenliste siehe Garantiekarte).

Leica Camera AG
Customer-Service
Solmsr Gewerbepark 8
D 35606 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-2 08-189
Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339
customer.service@leica-camera.com

Foreword

Dear customer,

Throughout the world, the Leica name stands for premium quality, precision mechanics, ultimate reliability and long service life.

We wish you enjoyment and success with your new LEICA MONOVID 8x20.

To ensure you use it correctly, we recommend reading these instructions first.

Items supplied

- Monocular
- Close up lens
- Carrying strap
- Eyepiece protection cap
- Genuine leather case
- Instructions
- Warranty Card
- Test certificate

Designation of parts

1. Eyepiece eye cup
Position a: Extended for viewing without glasses
Position b: Retracted for viewing with glasses
2. Eyelet for carrying strap
3. Focusing ring
4. Lens with
 - a. Inner thread
5. Close up lens with
 - a. Outer thread

Contents

Foreword	6
Items supplied	6
Designation of parts	6
Attaching the carrying strap and the eyepiece protective cap	8
Adjusting the eye cups/ Using with and without glasses	8
Adjusting the focus	8
Using the close up lens	8
Care/cleaning	9
Spare parts	9
Technical data	10
Leica on the Internet and Leica Academy	11
Leica Information Service	11
Leica Customer Service	11

Warning information

- Never look at the sun or other bright light sources through the monocular. This can cause injury to the eye.
- Never look through the monocular while walking. You could miss obstructions.

Attaching the carrying strap and the eyepiece protective cap

(See also Figure 1a/1b on the inside rear cover)

Note that the carrying strap has two loops:

- a shorter loop for attaching to the eyelet on the monocular
- a longer loop for attaching the eyepiece protective cap

Using the close up lens

The LEICA MONOVID 8x20 can also be used to provide a magnified view of objects that are at close range.

To do this, the close up lens (5) supplied is screwed into the inner thread (5a) on the monocular lens (clockwise). Depending on the position of the focusing ring, this results in a viewing distance of around 25–30 cm with an identical magnification.

Adjusting the eye cup/ Using with and without glasses

The eyepiece eye cup (1) is adjustable. It should be extended (1a) for viewing without and retracted for viewing with glasses (1b).

Adjusting the focus

The focus is adjusted for objects at different distances using the focusing ring (3).

Care/cleaning

Your LEICA MONOVID 8x20 does not require any special care. Coarse dirt particles, such as sand, should be removed with a hair pencil or blown off. Fingerprints etc. on the lens and the eyepiece lenses can be wiped off with a soft, clean leather or lint free cloth. The best way to remove spots of water on the lens and eyepiece lenses is with a cloth moistened with water.

Caution:

When wiping heavily soiled lens surfaces, do not exert excessive force. Although the coating is highly abrasion resistant, it can be damaged by sand or salt crystals.

Spare parts

If you require any spare parts for your LEICA MONOVID 8x20, e.g. eye cups or the carrying strap, contact our Customer Service department or the Leica office in your country. The addresses are listed on the Warranty Card.

english

Technical data

	LEICA MONOVID 8x20
Magnification/with close up lens	8x/8x
Lens diameter	20 mm/ ²⁵ / ₃₂ "
Exit pupil	2.5 mm/ ³ / ₃₂ "
Twilight factor	12.65
Field of vision	110 m/yds / 1000 m/yds 6.3°
Close up limit/with close up lens (at 0 dioptr.)	approx. 1.8 m/6'11" / approx. 25-30 cm/11"-12"
Exit pupil longitudinal distance	15 mm/ ¹⁹ / ₃₂ "
Prism type	Roof
Coating on lenses	High Durable Coating (HDC™) and water repellent Aqua-Dura coating on outer lenses (not on close up lens)
on prisms	High Lux System (HLS™) and phase correction coating P40
Operating temperature	-25° - +55° / -13°F - 131°F
Storage temperature	-40° - +70° / -40°F - 158°F
Waterproofing	0.3 bar (approx. 3 m/yds water depth)
Housing material	Aluminum
Dimensions/with close up lens (Ø x L, eye cup retracted)	approx. 35.5 x 97.9 / 105 mm / 1 ¹³ / ₃₂ " x 3 ²⁷ / ₃₂ " / 4 ¹ / ₈ "
Weight/with close up lens	approx. 112/126 g/3.9/4.4 oz.

Note: The technical data and the design are subject to change.

Leica on the Internet

Current information on products, innovations, events and the Leica company is available on our homepage on the Internet at:

<http://www.leica-camera.us>

<http://www.leica-camera.co.uk>

Leica Information Service

The Leica Information Service can answer your technical questions about applications of the Leica range in writing, by telephone, by fax or by e-mail:

Leica Camera AG
Information Service

Postfach 1180

D 35599 Solms

Tel: +49 (0) 64 42-208-111

Fax: +49 (0) 64 42-208-339

info@leica-camera.com

Leica Customer Service

Leica AG's Customer Service department or the repair service provided by Leica national offices are available to deal with maintenance of your Leica equipment or in case of damage (see address list on Warranty Card).

Leica Camera AG
Customer Service

Solmsr Gewerbepark 8

D 35606 Solms

Tel: +49 (0) 64 42-208-189

Fax: +49 (0) 64 42-208-339

customer.service@leica-camera.com

english

Avant-propos

Chère cliente, cher client,

Partout dans le monde, le nom de Leica est synonyme de qualité optimale, de haute précision, de grande fiabilité et de durabilité.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite avec votre nouveau LEICA MONOVID 8x20.

Afin que vous puissiez le configurer correctement, nous vous recommandons de lire les instructions suivantes.

Livré avec

- Monoculaire
- Bonnette d'approche
- Courroie de port
- Couvercle de protection d'oculaire
- Etui en cuir véritable
- Mode d'emploi
- Carte de garantie
- Certificat d'authenticité

Description des pièces

1. Œillère de l'oculaire
Position a: déployée pour une observation sans lunettes
Position b: rétractée pour une observation avec lunettes
2. Œillet pour courroie de port
3. Bague de mise au point
4. Objectif avec
a. Filetage intérieur
5. Bonnette d'approche avec
a. Filetage extérieur

Table des matières

Avant-propos	12
Livraison	12
Description des pièces	12
Mise en place de la courroie de port et du couvercle de protection de l'oculaire	14
Réglage de l'oculaire/ utilisation avec et sans lunettes	14
Réglage de la netteté	14
Utilisation de la bonnette d'approche	14
Entretien/nettoyage	15
Pièces de rechange	15
Caractéristiques techniques	16
Leica sur Internet et Leica Akademie	17
Service d'information Leica	17
Service après-vente Leica	17

français

Avertissements

- Ne fixez jamais le soleil ni d'autre source lumineuse claire à l'aide de la monoculaire! Vous pourriez souffrir de lésions oculaires!
- Ne regardez pas par la monoculaire en marchant! Vous risquez de vous blesser!

Mise en place de la courroie de port et du couvercle de protection de l'oculaire

(Voir également photos 1a/1b au verso de la couverture)

Notez que la courroie de port comporte deux dragonnes:

- une plus courte, pour la fixation à l'œillet de la monoculaire
- une plus longue, pour la fixation au couvercle de protection de l'oculaire

Réglage de l'ocillère/ utilisation avec et sans lunettes

L'ocillère de l'oculaire (1) est mobile. Pour une observation sans lunettes, elle doit être déployée (1a), sinon, elle doit être rétractée (1b).

Réglage de la netteté

Pour régler la netteté de différents objets très éloignés, utilisez la bague de mise au point (3).

Utilisation de la bonnette d'approche

Le LEICA MONOVID 8x20 peut également être utilisé pour le grossissement d'objets proches. La bonnette d'approche (5) fournie est alors vissée dans le filetage intérieur (5a) de l'objectif de la monoculaire (dans le sens des aiguilles d'une montre). Selon le réglage de la bague de mise au point, la distance d'observation est alors d'environ 25-30 cm avec un grossissement uniforme.

Entretien/nettoyage

Il n'est pas nécessaire de prendre des précautions d'entretien particulières avec le LEICA MONOVID 8 x 20. Enlevez les particules grossières, telles que le sable, avec un pinceau fin ou en soufflant dessus. Vous pouvez essuyer les traces sur les lentilles de l'objectif ou de l'oculaire, par exemple les empreintes digitales, à l'aide d'une peau de chamois propre et douce ou d'un chiffon non pelucheux. Vous pouvez éliminer aisément les éclaboussures d'eau sur l'objectif et l'oculaire à l'aide d'un chiffon humide.

Attention:

Veillez à ne pas exercer de pression importante sur la surface de la lentille lors de son nettoyage, même si elle est très sale. Bien que la couche anti-reflet soit résistante aux rayures, elle peut être endommagée par le sable ou les cristaux de sel.

Pièces de rechange

Si vous avez besoin de pièces de rechange pour votre LEICA MONOVID 8x20, par exemple, des œillets ou courroies de port, contactez notre service clientèle ou votre représentant national Leica. Les adresses figurent sur la Carte de Garantie.

Caractéristiques techniques

LEICA MONOVID 8 x 20	
Grossissement/avec bonnette d'approche	8x/8x
Diamètre d'objectif	20 mm
Pupille de sortie	2,5 mm
Indice crépusculaire	12,65
Champ de vision	110 m/1000 m 6,3°
Distance de mise au point/avec bonnette d'approche (à 0 dioptrie)	env. 1,8 m/env. 25–30 cm
Distance longitudinale de la pupille de sortie	15 mm
Type de prisme	En toit
Couche anti-reflet sur les lentilles	High Durable Coating (HDC™) et revêtement hydrophobe Aqua-Dura sur la surface externe des lentilles
sur les prismes	High Lux System (HLS™) High et couche de correction de phase P40
Température de service	-25° – +55°
Température de stockage	-40° – +70°
Étanchéité	0,3 bar (env. 3 m profondeur)
Matériau du boîtier	Aluminium
Dimensions/avec bonnette d'approche (Ø x L, œillère rétractée)	env. 35,5 x 97,9/105 mm
Poids/avec bonnette d'approche	env. 112/126 g

Remarque: Sous réserve de modification des caractéristiques techniques et de la conception.

Leica sur Internet

Des informations d'actualité concernant le matériel, les nouveautés, les activités et la société Leica elle-même sont à votre disposition sur notre Homepage sur Internet sous la référence:

<http://fr.leica-camera.com>

Service d'information Leica

Le service d'information Leica répondra volontiers par écrit, par téléphone, fax ou e-mail à vos questions d'ordre technique se rapportant à la gamme de produits Leica:

Leica Camera AG
Service d'information
Postfach 1180
D 35599 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-2 08-111
Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339
info@leica-camera.com

Service après-vente Leica

Pour l'entretien de votre équipement Leica et en cas d'endommagement, le Customer Service de Leica Camera AG ou celui d'une des représentations nationales Leica (liste d'adresses sur la Carte de Garantie) se tiennent à votre disposition.

Leica Camera AG
Service clientèle
Solmsr Gewerbepark 8
D 35606 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-2 08-189
Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339
customer.service@leica-camera.com

français

Voorwoord

Geachte klant,

De naam Leica staat wereldwijd voor hoogste kwaliteit, fijnmechanische precisie bij maximale betrouwbaarheid en lange levensduur.

Wij wensen u veel plezier en succes met uw nieuwe LEICA MONOVID 8x20.

Om deze goed te kunnen gebruiken, adviseren wij u eerst deze handleiding te lezen.

Leveringsomvang

- Monocular
- Lens dichtbij
- Draagriem
- Oculair-beschermdop
- Tas echt leer
- Handleiding
- Garantiekaart
- Testcertificaat

Benaming van de onderdelen

1. Oculair-oogschelp
Stand a: uitgetrokken voor waarneming zonder bril
Stand b: ingeschoven voor waarneming met bril
2. Oog voor draagriem
3. Focuseringsring
4. Objectief met
a. binnendraad
5. Lens dichtbij met
a. buitendraad

Inhoudsopgave

Voorwoord	18
Leveringsomvang	18
Benaming van de onderdelen	18
Aanbrengen van de draagriem en de oculair-beschermcap	20
Instellen van de oogschelp/ gebruik met en zonder bril	20
Instellen van de scherpte	20
Gebruik van de lens voor dichtbij	20
Onderhoud/reiniging	21
Reserveonderdelen	21
Technische gegevens	22
Leica op internet en Leica Akademie	23
Leica informatiedienst	23
Leica klantenservice	23

Waarschuwend opmerkingen

- Nooit met de monocular naar de zon of andere heldere lichtbronnen kijken! Het kan tot oogletsel leiden!
- Nooit tijdens het lopen door de monocular kijken! U kunt obstakels over het hoofd zien!

Aanbrengen van de draagriem en de oculair-beschermdop

(Zie ook foto's 1a/1b op de achterste omslag)

Let erop dat de draagriem twee lussen heeft:

- een korte voor bevestiging aan het oog van de monocular
- een lange voor bevestiging aan de oculair-beschermdop

Gebruik van de lens voor dichtbij

De LEICA MONOVID 8x20 kan ook voor de waarneming van voorwerpen in de buurt worden gebruikt. De lens voor dichtbij (5) in de leveringsomvang wordt daarvoor in de binnendraad (5a) van het monocular-objectief geschroefd (rechtsom). Er ontstaat afhankelijk van de stand van de focusseringsring dan een observatieafstand van ca. 25 – 30 cm bij dezelfde vergroting.

Instellen van de oogschelp/ gebruik met en zonder bril

De oculair-oogschelp (1) is verschuifbaar. Voor waarneming zonder bril moet deze uitgetrokken (1a) –, voor waarneming met bril ingeschoven worden (1b).

Instellen van de scherpte

De instelling van de scherpte op objecten met verschillende afstanden vindt plaats met de focusseringsring (3).

Onderhoud/reiniging

Speciaal onderhoud voor de LEICA MONOVID 8 x 20 is niet nodig. Grote vuildeeltjes zoals zand moeten met een klein kwastje worden verwijderd of weggeblazen. Vingerafdrukken o.a. op objectief- en oculairlenzen kunnen met een zacht, schoon zeemleer of stofvrije doek worden verwijderd. Watervlekken op het objectief en de oculairlenzen kunnen het beste met een vochtige doek worden verwijderd.

Let op:

Oefen ook bij het afvegen van sterk vervuild lensoppervlak geen grote druk uit. De coating is weliswaar zeer krasvast, maar kan door zand of zoutkristallen toch worden beschadigd.

Reserveonderdelen

Wanneer u eens reserveonderdelen voor de LEICA MONOVID 8x20 nodig mocht hebben, zoals oogschelpen of de draagriem, kunt u contact opnemen met onze Customer Service of uw nationale Leica vertegenwoordiging. De adressen staan op de Garantiebewijs.

Technische gegevens

LEICA MONOVID 8x20	
Vergroting/met lens voor dichtbij	8x/8x
Diameter objectief	20 mm
Uittreepupil	2,5 mm
Schemeringsgetal	12,65
Gezichtsveld	110 m/1000 m 6,3°
Instelgrens dichtbij/met lens dichtbij (bij dioptr. 0)	ca. 1,8 m/ca. 25-30 cm
Uittreepupil lengeafstand	15 mm
Prisma-soort	dakkant
Coating op lenzen	High Durable Coating (HDC™) en hydrofobe Aqua-Dura coating op buitenlenzen (niet bij lens dichtbij)
op prisma's	High Lux System (HLS™) en coating fasecorrectie P40
Gebruikstemperatuur	-25° - +55°
Opslagtemperatuur	-40° - +70°
Waterdichtheid	0,3 bar (ca. 3 m waterdiepte)
Materiaal behuizing	aluminum
Maten/met lens dichtbij (Ø x L, oogschelp ingeschoven)	ca. 35,5 x 97,9/105 mm
Gewicht/met lens dichtbij	ca. 112/126 g

Opmerking: Wijzigingen van de technische gegevens en van de constructie blijven voorbehouden.

Leica op internet

Actuele informatie over producten, wetenswaardigheden, evenementen en de onderneming Leica vindt u op internet op onze homepage onder:

<http://www.leica-camera.com>

Leica informatiedienst

Technische vragen over het Leica-programma worden schriftelijk, telefonisch, per fax of per e-mail beantwoord door de Leica informatiedienst:

Leica Camera AG
Informations-Service
Postfach 1180
D-35599 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-2 08-111
Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339
info@leica-camera.com

Leica klantenservice

Voor het onderhoud van uw LEICA-uitrusting alsmede in geval van schade kunt u gebruik maken van de Customer Service van Leica Camera AG of de reparatieservice van een nationale vertegenwoordiging van Leica (voor adressenlijst zie Garantiebewijs).

Leica Camera AG
Customer-Service
Solmsr Gewerbepark 8
D-35606 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-2 08-189
Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339
customer.service@leica-camera.com

Prefazione

Gentile Cliente,

in tutto il mondo il nome Leica è sinonimo di altissima qualità e precisione meccanica unite a un'estrema affidabilità e a una lunga durata di vita.

Le auguriamo il massimo piacere e le migliori soddisfazioni con il suo nuovo LEICA MONOVID 8x20.

Per poterlo utilizzare in modo corretto, le consigliamo di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso.

Materiale in dotazione

- Monoculare
- Lente close up
- Tracolla
- Cappucci di protezione per oculari
- Custodia in vera pelle
- Istruzioni per l'uso
- Certificato di garanzia
- Certificato di collaudo

Definizione dei componenti

1. Conchiglia oculare
Posizione a: estratta per l'osservazione senza occhiali
Posizione b: ritratta per l'osservazione con occhiali
2. Anelli per cinghia a tracolla
3. Anello di messa a fuoco
4. Obiettivo con
 - a. filettatura interna
5. Lente close up con
 - a. Filettatura esterna

Indice

Prefazione	24
Materiale in dotazione	24
Definizione dei componenti	24
Montaggio della tracolla e dei cappucci di protezione per oculari	26
Regolazione delle conchiglie oculari/ Utilizzo con e senza occhiali	26
Regolazione della messa a fuoco	26
Utilizzo della lente close up	26
Cura e manutenzione	27
Ricambi	27
Caratteristiche tecniche	28
Leica in Internet e la Leica Akademien	29
Leica Infoservice	29
Servizio di assistenza Leica	29

Avvertenze

- Non utilizzare mai il monocolare per osservare il sole o altre fonti di luce diretta! Pericolo di danni agli occhi!
- Non osservare mai con il monocolare mentre si cammina! Ciò potrebbe impedire la visione degli ostacoli!

Montaggio della tracolla e dei cappucci di protezione per oculari

(Vedere anche le immagini 1a/1b sul retro copertina)

Ricordiamo che la tracolla ha due lacci:

- un laccio più corto per fissare il monoculare all'anello
- un laccio più lungo per fissare il cappuccio di protezione per oculari

Utilizzo della lente close up

Il LEICA MONOVID 8x20 può essere utilizzato anche per l'osservazione di oggetti vicini, avvitando la lente close up (5) fornita in dotazione nella filettatura interna (5a) dell'obiettivo del monoculare (in senso orario).

A seconda della posizione dell'anello di messa a fuoco si ottiene una distanza di osservazione di ca. 25–30 cm a parità di ingrandimento.

Regolazione delle conchiglie oculari/ Utilizzo con e senza occhiali

Le conchiglie oculari (1) sono mobili. Le conchiglie oculari devono essere estratte per l'osservazione senza occhiali (1a) e ritratte per l'osservazione con gli occhiali (1b).

Regolazione della messa a fuoco

La regolazione della nitidezza di oggetti situati a distanze differenti si effettua con l'anello di messa a fuoco (3).

Cura e manutenzione

Il LEICA MONOVID 8x20 non richiede particolari cure. Le particelle di sporco più grossolane, come ad esempio la sabbia, devono essere rimosse o soffiate via con un pennello di setole. Per rimuovere le impronte delle dita etc. dalle lenti degli obiettivi e degli oculari si può utilizzare un panno in pelle pulito o un panno privo di polvere. Le macchie d'acqua sulle lenti degli obiettivi e degli oculari possono essere eliminate facilmente con un panno inumidito con acqua.

Attenzione:

Anche per la pulizia di lenti con superfici molto sporche, evitare di esercitare una pressione elevata. Il trattamento antiriflesso possiede un'alta resistenza all'abrasione ma può comunque essere danneggiato dalla sabbia o dai cristalli di sale.

Ricambi

Per richiedere ricambi del LEICA MONOVID 8x20, come ad es. conchiglie oculari o tracolla rivolgersi al nostro Customer Service o al rappresentante nazionale Leica. Gli indirizzi sono riportati nel Certificato di Garanzia.

Caratteristiche tecniche

LEICA MONOVID 8x20	
Ingrandimento/con lente close up	8x/8x
Diametro obiettivo	20 mm
Pupilla di uscita	2,5 mm
Valore crepuscolare	12,65
Campo visivo	110 m/1.000 m 6,3°
Distanza minima di messa a fuoco / con lente close up (a 0 diottr.)	ca. 1,8 m/ca. 25-30 cm
Distanza longitudinale tra le pupille di uscita	15 mm
Tipo di prisma a tetto	a tetto
Trattamento sulle lenti	High Durable Coating (HDC™) e trattamento idrorepellente Aqua-Dura sulle lenti esterne (esclusa la lente close up)
sui prismi	High Lux System (HLS™) e rivestimento per correzione di fase P40
Temperatura d'esercizio	-25° - +55°
Temperatura di stoccaggio	-40° - +70°
Tenuta stagna	0,3 bar (ca. 3 m di profondità)
Materiale del corpo	Alluminio
Dimensioni/con lente close up (Ø x L, conchiglia oculare retratta)	ca. 35,5 x 97,9/105 mm
Peso/con lente close up	ca. 112/126 g

Nota: Il produttore si riserva il diritto di modificare i dati tecnici e di progettazione.

Leica in Internet

Per le informazioni aggiornate su prodotti, novità, iniziative e sull'azienda Leica consultare il sito Internet:

<http://www.leica-camera.com>

<http://www.leica-italia.it/home.htm>

Leica Infoservice

Il Leica Infoservice risponde alle domande sulle tecniche applicative relative al programma Leica per iscritto, telefonicamente, via fax o per posta elettronica:

Leica Camera AG

Informations-Service

Casella postale 1180

D-35599 Solms

Tel: +49 (0) 64 42-2 08-111

Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339

info@leica-camera.com

Servizio di assistenza Leica

Per la manutenzione dell'attrezzatura Leica e in caso di guasti rivolgersi al Customer Service di Leica Camera AG o al Servizio Riparazioni di un rappresentante Leica del proprio paese (per l'elenco degli indirizzi vedere il Certificato di Garanzia).

Leica Camera AG

Customer-Service

Solms'er Gewerbepark 8

D-35606 Solms

Tel: +49 (0) 64 42-2 08-189

Fax: +49 (0) 64 42-2 08-339

customer.service@leica-camera.com

Prólogo

Estimada clienta, estimado cliente:

El nombre de Leica representa a escala mundial la máxima calidad, una precisión mecánica fina con una extremada fiabilidad y una larga duración.

Deseamos que disfrute y tenga mucho éxito con su nuevo LEICA MONOVID 8x20.

Para que usted pueda utilizarlo correctamente, le recomendamos leer en primer lugar estas instrucciones.

Volumen de suministro

- Monocular
- Lente para distancia corta
- Correa de transporte
- Tapa protectora del ocular
- Bolsa de cuero auténtico
- Instrucciones
- Tarjeta de garantía
- Certificado de prueba

Designación de los componentes

1. Concha del ocular
Posición a: extraída, para la observación sin gafas
Posición b: retraída, para la observación con gafas
2. Anillo de enfoque
3. Ojal para correa de transporte
4. Objetivo con
 - a. rosca interior
5. Lente para distancia corta con
 - a. rosca exterior

Índice

Prólogo	30
Volumen de suministro	30
Designación de los componentes	30
Colocación de la correa de transporte y de la tapa protectora del ocular	32
Ajuste de la concha/utilización con y sin gafas	32
Ajuste de la nitidez	32
Utilización de la lente para distancia corta	32
Cuidados/limpieza	33
Piezas de recambio	33
Datos técnicos	34
Leica en Internet y Leica Akademie	35
Servicio de Información Leica	35
Servicio de atención al cliente de Leica	35

Advertencias

- ¡Nunca debe mirar hacia el Sol u otras fuentes luminosas con el monocular! ¡Pueden producirse lesiones oculares!
- ¡Nunca debe mirar por el monocular mientras camina! ¡Podría no reparar en los obstáculos!

español

Colocación de la correa de transporte y la tapa protectora del ocular

(ver también imágenes 1a/1b en la contratapa)

Tenga presente que la correa para el transporte lleva dos lazos:

- uno más corto para la fijación al ojal del monocular
- uno más largo para la fijación de la tapa protectora del monocular

Utilización de la lente para distancia corta

El nuevo LEICA MONOVID 8x20 se puede emplear también para la observación aumentada de objetos cercanos. Para ello se enrosca la lente para distancia corta (5) del volumen de suministro en la rosca interior (5a) del objetivo del monocular (en el sentido de las agujas del reloj). Entonces resulta, según la posición del anillo de enfoque, una distancia de observación de aprox. 25–30 cm sin que se modifique el aumento.

Ajuste de la concha/ utilización con y sin gafas

La concha del ocular (1) es desplazable. Para la observación sin gafas se debería extraer (1a); para la observación con gafas, retraer (1b).

Ajuste de la nitidez

El ajuste de la nitidez en objetos alejados que se encuentran a distancias distintas se efectúa con el anillo de enfoque central (3).

Cuidados/limpieza

Para su LEICA MONOVID 8x20 no son necesarios unos cuidados especiales. Las partículas de suciedad gruesas, como p. ej. granos de arena, deberán eliminarse con un pincel suave o soplando. Las huellas dactilares y similares en lentes de objetivos y oculares se pueden limpiar con una gamuza suave, limpia o un paño exento de polvo. Las manchas de agua en el objetivo y las lentes de ocular se pueden eliminar con suma facilidad mediante un paño humedecido con agua.

Atención:

No ejercer ninguna presión excesiva al limpiar las superficies de las lentes que estén muy sucias. El tratamiento antirreflexión es muy resistente a la abrasión, sin embargo puede resultar dañado debido a la arena o los cristales de sal.

Piezas de recambio

En caso de que alguna vez necesitare piezas de recambio para su LEICA MONOVID 8x20, como p. ej. conchas o correa para el transporte, diríjase a nuestro Customer Service o a la representación de Leica específica de su país. Las direcciones figuran en la Tarjeta de Garantía.

Datos técnicos

LEICA MONOVID 8x20	
Aumento/con lente para distancia corta	8x/8x
Diámetro del objetivo	20 mm
Pupila de salida	2,5 mm
Factor crepuscular	12,65
Campo visual	110 m/1000 m 6,3°
Límite de enfoque a corta distancia / con lente para distancia corta (con 0 dioptr.)	aprox. 1,8 m/aprox. 25-30 cm
Distancia longitudinal de pupila de salida	15 mm
Tipo de prisma	Triangular de cristal
Tratamiento antirreflexión en lentes	Revestimiento High Durable Coating (HDC™) y tratamiento antirreflectante hidrófobo Aqua-Dura en las lentes exteriores (no en lentes para distancia corta)
en prismas	High Lux System (HLS™) y capa de corrección de fase P40
Temperatura de funcionamiento	-25° - +55°
Temperatura de almacenamiento	-40° - +70°
Estanqueidad	0,3 bar (aprox. 3 m de profundidad en agua)
Material del cuerpo	Aluminio
Medidas/con lente para distancia corta (Ø x L, concha retraída)	aprox. 35,5 x 97,9 / 105 mm
Peso/con lente para distancia corta	aprox. 112 / 126 g

Nota: Nos reservamos el derecho a modificar los datos técnicos y el diseño.

Leica en Internet

En nuestra página de internet podrá consultar las informaciones actuales sobre los productos, novedades, eventos y la empresa Leica:

<http://www.leica-camera.com>

Servicio de Información Leica

Si tiene preguntas de aplicación técnica sobre el programa Leica, diríjase al servicio de información Leica, que le contestará por escrito, por teléfono o por correo electrónico.

Leica Camera AG
Servicio de información
Apartado de correos 1180
D-35599 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-208-111
Fax: +49 (0) 64 42-208-339
info@leica-camera.com

Servicio de atención al cliente de Leica

Para el mantenimiento y la reparación de su equipo Leica están a su disposición el Servicio de Atención al Cliente de Leica Camera AG o el Servicio de Reparaciones de algún representante de Leica en su país (consulte la lista de direcciones en la Tarjeta de Garantía).

Leica Camera AG
Customer Service
Solmsr Gewerbepark 8
D 35606 Solms
Tel: +49 (0) 64 42-208-189
Fax: +49 (0) 64 42-208-339
customer.service@leica-camera.com

はじめに

お買い上げのお客様へ

世界中でライカの名前は信頼性の高い、堅牢で最高級品質の精密機器の代名詞となっています。ライカ MONOVID 8 x 20 で体験できる素晴らしい世界をぜひお楽しみ下さい。正しい使用のために、まずこの取り扱い説明書をお読みください。

お届けする内容

- モノキュラー本体
- クローズアップレンズ
- キャリングストラップ
- 接眼レンズ保護カバー
- 本革ケース
- 取り扱い説明書
- 保証カード
- 検査証明書

部品名称

1. 接眼レンズ - アイキャップ
ポジション a: メガネなしで観察するために、引き出した状態
ポジション b: メガネをかけて観察するために、挿入した状態
2. ピント調整リング
3. キャリングストラップ用ハト目
4. レンズ
a. 内ネジ付き
5. クローズアップレンズ
a. 外ネジ付き

目次

はじめに	36
お届けする内容	36
パーツの名称	36
キャリングストラップおよび接 眼レンズ保護カバーを取り付ける	38
アイキャップの調整 / メガネをかけて、あるいはメガネなしでの使用 ..	38
ピントの調整	38
クローズアップレンズの使用	38
手入れ/クリーニング	39
スペア・パーツ	39
技術仕様	40
インターネット上のライカおよびライカ・ アカデミー	41
ライカの情報サービス	41
ライカのカスタマーサービス	41

警告

- 絶対にこのモノキュラーを通して太陽、あるいはその他のあらゆる強い光源を見ないでください! 目に傷害を与える可能性があります!
- 絶対にモノキュラーをのぞきながら歩かないでください! 障害物を見落とす可能性があります。

キャリングストラップおよび接眼レンズ保護カバーを取り付ける

(図1a/1bを参照)

キャリングストラップには2つのループが付いています:

- 短い方はモノキュラーのハト目に取り付けます。
- 長い方は接眼レンズカバーに取り付けます。

アイキャップの調整 / メガネをかけて、あるいはメガネなしでの使用

接眼レンズのアイキャップ (1) は動かすことができます。メガネをかけないで、観察する場合アイキャップは引出します(1a) - メガネをかけて観察する場合は中に入れます(1b)。

ピントの調整

対象物のピントの調整は焦点調整リングで行います(2)。

クローズアップレンズの使用

ライカ MONOVID 8x20 は近距離にある物を拡大観察する目的にも使えます。同梱のクローズアップレンズ (5) にはモノキュラー-レンズの内ネジ(5a)に取り付けます (時計方向に回す)。焦点調整リングのポジションにより、同じ拡大率で25-30cm の距離で観察可能です。

手入れ/クリーニング

ライカ MONOVID 8x20 に特別な手入れは不必要です。砂などの粗大な汚れは柔らかいブラシで取り除くか、あるいは吹き飛ばしてください。レンズあるいは接眼レンズに付いた指紋は柔らかい、きれいなレンズ清掃用の皮あるいは埃の付いていない布でふいてください。レンズあるいは接眼レンズに付いた水の跳ね後などは水で濡らした布でふき取ってください。

注意:

汚れのひどいレンズの表面を拭くときには、あまり力を入れないでください。コーティングは通常の清掃には十分な強度がありますが、砂あるいは塩の結晶などが間に入るとで傷をつける可能性があります。

スペア・パーツ

ライカ MONOVID 8x20 のアイキャップあるいはキャリングストラップなどのスペアパーツが必要になった場合は、弊社のカスタマーサービスあるいはライカの代理店にお問い合わせください。アドレスは保証書の中にあります

技術仕様

		ライカ MONOVID 8x20
ズーム/クローズアップレンズを使う		8x/8x
レンズ直径		20 mm
射出瞳		2.5 mm
薄暮係数 (トワイライトファクター)		12.65
視界		110 m/yds/1000 m/yds 6.3°
クローズアップ調整限界/クローズアップレンズを使った場合 (o ジョブターの場合.)		約 1.8 m/約 25-30 cm
射出瞳 - 縦の距離		15 mm
プリズムタイプ		屋根型プリズム
コーティング	レンズ表面 プリズム表面	High Durable Coating = 高耐性コーティング (HDC™) および疎水性 Aqua-Dura コーティング (クローズアップレンズは除く)。 HighLux システム (HLS™) および 位相修正コーティング P40
機能温度		-25°-+55°
保存温度		-40° - +70°
耐水性		0.3 バール (約 3 m の水深)
ハウジング材料		アルミニウム
サイズ/クローズアップレンズ付き (Ø x L, アイキャップは中に挿入)		約 35.5x97.9/105 mm
重量/クローズアップレンズ付き		約 112/126 g

注意：技術データおよび構造は変更される可能性があります。

インターネット上のライカ

ライカの製品、ニュース、イベント、企業に関する最新情報は下記のホームページでご覧になれます：

<http://www.leica-camera.co.jp>

ライカの情報サービス



ライカ製品使用上の問題に関しては、手紙、電話、ファックス、あるいはEメールでライカ情報サービス係りまでお問い合わせください。

Leica Camera AG
Information Service
Postfach 1180
D 35599 Solms
電話： +49 (0) 6442-208-111
ファックス： +49 (0) 6442-208-339
info@leica-camera.com

ライカのカスタマーサービス

ライカ製品のメンテナンスや損傷については、ライカ・カメラ株式会社のカスタマー・サービスまたはライカ総代理店の修理サービスにお問い合わせください（保証書に掲載の住所録を参照）。

LeicaCamera AG
CustomerService
SolmsGewerbepark 8
D35606 Solms
電話： +49 (0) 6442-208-189
ファックス： +49 (0) 6442-208-339
customer.service@leica-camera.com





Markenzeichen der Leica Camera Gruppe/® Registriertes Warenzeichen
Trademark of the Leica Camera Group/® Registered Trademark
Marque du Groupe Leica Camera/® Marque déposée
Handelsmerk van de Leica Camera Groep/® Gedeponoord handelsmerk
Marchio registrato da il gruppo Leica Camera/® Marchio registrato
Marca registrada por el grupo Leica Camera/® Marca registrada
ライカカメラグループの商標です/® 登録商標
© 2009 Leica Camera AG